



Места укрытия (зоны безопасности) в зданиях и помещениях ООО «МЦ «Медведь», используемые для эвакуации пациентов и персонала при угрозе беспилотной (БПЛА) и ракетной атаке:

1. Город Великий Устюг, ул. Шилова, стр. 1.

1 уровень безопасности (1 этаж, помещения без окон выходящих на улицу):

- санузлы в кабинетах №110,113,117,119;
- помещения 128, 129 (санузлы);
- служебные помещения :
- 123 (комната приёма пищи),
- 124 (картотека);
- для просушки уборочного инвентаря, расположено под центральной лестницей на 1 этаже;
- 121 предоперационная и закрытое помещение санпропускника;
- 131 забора биологического материала;
- 126 приёма грязного белья;
- хозяйственный блок заведующего хозяйством;
- складское помещение отдела профосмотров;

2 уровень безопасности (1 этаж – с окном; 2 этаж – без окон)

- пространство под лестницами служебных выходов;
- 130 помещение для хранения уборочного инвентаря 1 этаж;
- 127 хранения чистого белья 1 этаж;
- помещения № 223, 224 – санузлы, 2 этаж;
- санузел в кабинете № 216, 2 этаж;
- 221 (серверная);
- служебное помещение, расположенное между кабинетами 220 и 221;
- 225 (помещение для мойки инструментов, 1 этап ЦСО);
- 226 (помещение для упаковки и хранения стерильных материалов и инструментов, 3 этап ЦСО);

2. Село Кичменгский Городок, территория рынка

1 уровень безопасности:

- санитарные узлы и помещения для хранения уборочного инвентаря;
- помещение картотеки в стоматологии;

2 уровень безопасности:

- кабинет УЗИ диагностики (поликлинический блок);
- процедурный кабинет (поликлинический блок);
- холл для ожидания приёма (стоматологический блок).

3. Город Котлас, ул. Невского, д. 5

1 уровень безопасности

- коридор.

4. Здравпункт НАО «СВЕЗА-Новатор»

1 уровень безопасности

- фойе;
- санитарная комната;
- помещение для хранения ТБО

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «МП «Медведь»

Для документов
Н.В. Удачина
15.08.2026 года



Порядок эвакуации в места укрытия пациентов и персонала

1. **Места укрытий для пациентов**, находящихся в местах ожидания приёма (в коридоре) и регистратуре **Город Великий Устюг, ул. Шилова 1.**

1 этаж:

1.1. Пациентов, находящихся в коридоре на 1 этаже дежурный администратор размещает в помещениях:

- приёма пищи № 123 (1этап – 1 уровень);
- в помещении кабинета № 125 (оториноларинголог) в максимальной отдалённости от окна (2 этап – при недостатке мест, 2 уровень безопасности);

2 этаж:

1.2. Пациентов, находящихся в коридоре на втором этаже администратор стоматологической службы или менеджер по рекламе (при возможности прохода по лестницам у административного блока и выход к лабораторному блоку) просят разместиться под лестницами служебных выходов;

2. **Места укрытий персонала и пациентов**, в момент «Угрозы атаки БПЛА» оказывающих и получающих медицинскую помощь в кабинете специалиста

1 этаж:

2.1. Пациенты и сотрудники процедурного кабинета (101-103) и лаборатории – укрываются в помещении приёма биоматериала (131), предварительно плотно закрыв двери в лабораторию и коридор;

2.2. Технический персонал укрывается в помещении №130 (хранение уборочного инвентаря), предварительно закрыв дверь в коридор и окно, выходящее в лабораторию шкафом;

2.3. Пациенты и персонал УЗИ кабинета (104) – укрываются в санузле (129);

2.3. Пациенты и сотрудники кабинета функциональной диагностики (105) и укрываются в помещении санузла № 128;

2.4. Пациенты и сотрудники кабинета неврологии (106) – укрываются в помещении № 127 (помещение для хранения и выдачи чистого белья), предварительно плотно закрыв окно в прачечную ставнями и дверь в коридор.

2.5. Сотрудники отдела профосмотров и сестра-хозяйка (107, 108, 126) – укрываются в помещении 126 (приём грязного белья, прачечная)

2.6. Сотрудники регистратуры, персонал и пациенты кабинета № 111 (кардиология) – укрываются в помещении картотеки № 124;

2.7. Пациенты и сотрудники кабинета № 125 (оториноларинголог) остаются в кабинете, но перемещаются в сектор входных дверей (занимают положение в максимальной отдалённости от окна);

2.8. Пациенты и сотрудники кабинета № 110 – укрываются в санузле кабинета № 110;

2.9. Пациенты и сотрудники кабинетов № 112, 113 – укрываются в санузле кабинета № 113

2.10. Пациенты и сотрудники кабинетов № 115, 116, 120 – укрываются в служебном помещении под лестницей, используемом для просушивания уборочного инвентаря ;

2.11. Пациенты и сотрудники кабинетов № 117, 118 – укрываются в санузле кабинета № 117;

2.12. Пациенты хирургической службы (кабинеты № 114, 121) – укрываются в санпропускнике предоперационной;

2.13. Пациенты, находящиеся в палате (№ 119) – укрываются в санузле палаты;

2.14. Специалисты хозяйственных служб и водители, если на момент атаки находились на открытом пространстве(на улице)-в служебном помещении заведующего хозяйством.

2 этаж:

2.15. Персонал кабинетов 215 (бухгалтерия), 217 (маркетинг), 218 (аптечный пункт), 214, 209 – укрываются в кабинете № 221 (серверная). Ключ находится в кабинете № 215 (бухгалтерия);

2.16. Персонал и пациенты кабинета № 213 (главный врач); 220 (педиатр, невролог) и 211 (УЗИ, профпатолог) – укрываются в служебном помещении, расположенном между 220 и 221 кабинетом;

2.17. Персонал и пациенты кабинетов № 208 (психолог) и № 209 (терапевт, профпатолог) – укрываются в помещении № 223 (санузел для детей и персонала)

2.16. Персонал и пациенты физиокабинета № 222, 204, косметолога № 206 – укрываются в помещении № 224 (санузел);

2.17. Специалисты (кабинеты № 203; 205)и пациенты, получающие стоматологическую помощь в кабинете № 205, 203 и персонал ЦСО – укрываются в шлюзе (моечная ЦСО) кабинета № 225;

2.18. Специалисты (кабинеты № 201, 202) и пациенты, получающие стоматологическую помощь в кабинетах № 201, 202 и администраторы стоматологической службы – укрываются в шлюзе (упаковочная стерильного материала ЦСО) кабинета 226;

3. Город Котлас, ул. Невского, д.5

3.1. Старшему администратору:

- отключить освещение;
- эвакуировать персонал и пациентов в коридор;
- плотно закрыть двери в кабинеты.

4. Село Кичменгский Городок, территория рынка.

4.1. Медсестре стоматологической службы:

- отключить освещение;
- эвакуировать персонал и пациентов в помещения картотеки, хранения уборочного инвентаря и санузлы.

4.2.Дежурному администратору поликлинического блока:

- отключить освещение;
- эвакуировать персонал и пациентов в служебное помещение и санузлы;
- при дефиците мест эвакуации закрыть оконные проёмы шкафами в кабинетах № 6 (УЗИ кабинет), № 5 процедурный кабинет.

5. Здравпункт НАО «Свеза Новатор».

5.1. Дежурному медработнику:

- отключить освещение;
- эвакуировать персонал и пациентов в фойе здравпункта (санитарную комнату).